

KVĚTINÁČE KASPER

› SAMOZAVLAŽOVACÍ KVĚTINÁČE

Instalace

1. Květináč zbavte všech obalů s zkontrolujte, zda jsou všechny knoty řádně protaženy skrz dno do prostoru s vodou a balonek kontroly hladiny je v bočním profilu pro kontrolu hladiny.
2. Květináč umístěte na rovnou podložku.
3. Při umístění hlíny a osazení rostliny elimi- nujte průnik zeminy do prostoru s vodou.
4. Řádně zalijte vodou osazené rostliny a následně doplňte dostatečné množství vody do zásobníku nalitím bočním profilem pro kontrolu hladiny.
5. Správnou výšku vody v zásobníku kontro- lujte na skleněném průzoru – maximální výška hladiny vody je dosažena při vystou- pání balonku na horní hranu průzoru.

POZOR: není-li balonek vidět, byla překroče- na maximální mez hladiny a kořeny květin budou uhnívat!

Údržba

1. Povrch květináče otírejte vlhkým hadří- kem. Občas je nutné ošetřit květináče pří- pravkem na nerez na olejové bázi, např. Neoblank spray.
2. Případné vodní usazeniny ve skleněném průzoru očistěte kuchyňskou štetkou na lahve.
3. Při výměně osazené rostliny a hlíny vy- jměte mezipodlážku a odstraňte propad- lou zeminu.

4. Hnojení rostlin na list provádějte se zvý- šenou opatrností. Při kontaktu hnojiva s vnějším povrchem květináče doporuču- jeme ošetření přípravkem na nerez.

› VODOTĚSNÉ KVĚTINÁČE

Instalace a údržba

1. Květináč umístěte na rovnou podložku.
2. Povrch květináče otírejte vlhkým hadří- kem. Občasné je nutno ošetřit květináče přípravkem na nerez na olejové bázi, např. Neoblank spray.
3. Hnojení rostlin na list provádějte se zvý- šenou opatrností. Při kontaktu hnojiva s vnějším povrchem květináče doporuču- jeme ošetření přípravkem na nerez.

› OBALY NA KVĚTINÁČE

Instalace a údržba

1. Květináč umístěte na rovnou podložku, případně zkontrolujte rovinnost vnitřní přepážky.
2. Nerezový povrch květináče otírejte vlhkým hadříkem. Občas je nutné ošetřit nerezové květináče přípravkem na nerez na olejové bázi, např. Neoblank spray. Lakované plochy květináče otírejte pouze vlhkým hadříkem.
3. Hnojení rostlin na list provádějte se zvý- šenou opatrností. Při kontaktu hnojiva s vnějším povrchem květináče doporuču- jeme ošetření přípravkem na nerez.

> ZÁRUČNÍ LIST

Záruční doba, kterou na Váš výrobek firma KASPER DESIGN s.r.o. poskytuje, je 24 měsíců od data prodeje.

Záruka se vztahuje na výrobek jen za předpokladu, že je výrobek užíván v souladu s příloženým návodem k obsluze.

Vyskytne-li se závada v záruční době, má kupující nárok na bezplatnou opravu výrobku v případě, že jde prokazatelně o výrobní nebo materiálovou vadu. Za výrobní či materiálovou vadu se nepovažuje změna barvy materiálu ve vnitřní části výrobku (je to přirozená vlastnost nerezového materiálu při výrobě). Tyto závady budou v době garance bezúplatně opraveny výrobcem.

Podmínkou pro uplatnění nároků ze záruky je předložení správně, úplně a čitelně vyplněného záručního listu, jenž musí být opatřen razítkem prodejce, podpisem prodávajícího a datem prodeje.

Nároky ze záruky kromě jiných případů zanikají: nebyla-li záruka uplatněna v záruční době nebo při svévolných změnách původních zápisů v záručním listě, při neodborných zásazích nebo opravách výrobku, nebo v případě, že výrobek byl uživatelem či jinou osobou mechanicky či jinak poškozen.

Datum zakoupení

Identifikační číslo

Typ

Razítko a podpis prodávajícího

Výrobce:

KASPER DESIGN s.r.o.
Elektrárenská 322, CZ-541 03 Trutnov
Tel.: +420 499 827 103, e-mail: info@kasper.cz
www.kasper.cz