

PFLANZKÜBEL KASPER

› PFLANZKÜBEL MIT BEWÄSSERUNGSSYSTEM

Installation

1. Den Pflanzkübel aus der Verpackung befreien und überprüfen, ob alle Dichte ordentlich in den Bereich mit Wasser durchgezogen sind und ob der Ball für die Wasserstandüberwachung im seitlichen Profil für die Wasserstandüberwachung angebracht ist.
2. Den Pflanzkübel auf eine gerade Unterlage stellen.
3. Beim Befüllen des Pflanzkübels mit Erde und bei seinem Bepflanzen das Durchdringen der Erde in den Bereich mit Wasser vermeiden.
4. Die gepflanzten Blumen ordentlich gießen und anschließend eine ausreichende Menge Wasser in den Wasserbehälter durch das seitliche Profil zur Wasserstandüberwachung nachfüllen.
5. Die richtige Wasserhöhe im Behälter am Sichtglas überprüfen - die maximale Wasserhöhe wird erreicht, wenn der Ball bis zur oberen Kante des Sichtglases steigt.

ACHTUNG: Sofern der Ball nicht zu sehen ist, ist der maximale Wasserstand überschritten und die Wurzeln werden faulen!

Pflege

1. Die Oberfläche des Pflanzkübels mit einem feuchten Tuch wischen. Manchmal ist es erforderlich, die Pflanzkübel mit einem Edelstahlpflegemittel auf Ölbasis zu behandeln, z. B. Neoblank Spray.
2. Etwaige Wasserspuren am Sichtglas mit einer Flaschenbürste reinigen.
3. Bei einem Wechsel der gepflanzten Pflanzen und der Erde die Zwischenlage herausnehmen und die durchgefallene Erde beseitigen. Das Düngen übers Blatt mit einer erhöhten Sorgfalt durchführen. Beim Kontakt des Düngemittels mit der Außenfläche des Pflanzkübels wird eine Behandlung mit einem Edelstahlpflegemittel empfohlen.
4. Das Düngen übers Blatt mit einer erhöhten Sorgfalt durchführen. Beim Kontakt des Düngemittels mit der

Außenfläche des Pflanzkübels wird eine Behandlung mit einem Edelstahlpflegemittel empfohlen.

5. Im Winter das Erstarren von Wasser im Behälter des Pflanzkübels, bzw. am Boden des wasserdichten Übertopfs vermeiden. Dies könnte zum Platzen der Wand führen.

› WASSERDICHTER PFLANZKÜBEL

Installation und Pflege

1. Den Pflanzkübel auf eine gerade Unterlage stellen.
2. Die Oberfläche des Pflanzkübels mit einem feuchten Tuch wischen. Manchmal ist es erforderlich, die Pflanzkübel mit einem Edelstahlpflegemittel auf Ölbasis zu behandeln, z. B. Neoblank Spray.
3. Das Düngen übers Blatt mit einer erhöhten Sorgfalt durchführen. Beim Kontakt des Düngemittels mit der Außenfläche des Pflanzkübels wird eine Behandlung mit einem Edelstahlpflegemittel empfohlen.
4. Im Winter das Erstarren von Wasser im Behälter des Pflanzkübels, bzw. am Boden des wasserdichten Übertopfs vermeiden. Dies könnte zum Platzen der Wand führen.

› ÜBERTÖPFE

Installation und Pflege

1. Den Pflanzkübel auf eine gerade Unterlage stellen, bzw. die Ebenheit der inneren Zwischenlage überprüfen.
2. Die Edelstahloberfläche des Pflanzkübels mit einem feuchten Tuch wischen. Manchmal ist es erforderlich, die Pflanzkübel mit einem Edelstahlpflegemittel auf Ölbasis zu behandeln, z. B. Neoblank Spray. Lackierte Flächen des Pflanzkübels ausschließlich mit einem feuchten Tuch wischen.
3. Das Düngen übers Blatt mit einer erhöhten Sorgfalt durchführen. Beim Kontakt des Düngemittels mit der Außenfläche des Pflanzkübels wird eine Behandlung mit einem Edelstahlpflegemittel empfohlen.

WARRANTY

Die KASPER DESIGN s.r.o. gewährt für ihre Produkte eine Garantie von 24 Monaten ab dem Tag des Verkaufs.

Die Garantie gilt nur unter der Voraussetzung, dass das Produkt entsprechend der Bedienungsanleitung verwendet wird.

Tritt ein Mangel während der Garantiefrist auf, steht dem Käufer das Recht auf eine für ihn kostenneutrale Reparatur des Produkts zu, sofern es sich nachweislich um einen Herstellungs- oder Materialfehler handelt. Als Herstellungs- oder Materialfehler gilt nicht eine Änderung der Farbe des Materials im Innenbereich des Produkts. (Dies ist eine natürliche Eigenschaft von Edelstahl bei der Herstellung.) Diese Mängel werden in der Garantiefrist gratis durch den Hersteller behoben.

Die Geltendmachung von Garantieansprüchen wird durch die Vorlage eines ordentlich, vollständig und lesbar ausgefüllten Garantiescheins bedingt, der mit dem Stempel und der Unterschrift des Verkäufers sowie mit dem Datum des Verkaufs versehen ist.

Die Garantieansprüche erlöschen unter anderem: sofern die Garantie nicht in der Garantiefrist geltend gemacht wurde, bzw. bei eigenmächtigen Änderungen von ursprünglichen Eintragungen im Garantieschein, bei unsachgemäßen Eingriffen oder Reparaturen des Produkts bzw. in dem Fall, wenn das Produkt durch den Benutzer oder durch einen Dritten mechanisch oder sonst beschädigt wurde.

Kaufdatum

Identifizierungsnummer

Typ

Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Producer:

KASPER DESIGN s.r.o.

Elektrárénská 322, CZ-541 03 Trutnov

Phone: +420 499 827 103, e-mail: info@kasper.cz

www.kasper.cz